

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

BL350-351-352-353-354-355-356-357-358-359




### Спецификации:


		защита	напрежение	фасунга	ампер
BL350b_150W	КОРПУС 150W Rx7s ЧЕРЕН LB	IP65	220-240V	Rx7s	
BL350g_150W	КОРПУС 150W Rx7s СИВ LB	IP65	220-240V	Rx7s	
BL350w_150W	КОРПУС 150W Rx7s БЯЛ LB	IP65	220-240V	Rx7s	
BL351b_400W	КОРПУС 400W E40МТН Ч-Н LB	IP65	220-240V	E40	
BL351g_400W	КОРПУС 400W E40МТН СИВ LB	IP65	220-240V	E40	
BL352b_1000W	КОРПУС 1000W E40МТН Ч-Н LB	IP65	220-240V	E40	
BL353b_70W	ПРОЖЕКТОР 70W МХЛ Rx7s ЧЕРЕН	IP65	220-240V	Rx7s	1A
BL353g_70W	ПРОЖЕКТОР 70W МХЛ Rx7s СИВ	IP65	220-240V	Rx7s	1A
BL353w_70W	ПРОЖЕКТОР 70W МХЛ Rx7s БЯЛ	IP65	220-240V	Rx7s	1A
BL354b_150W	ПРОЖЕКТОР 150W МХЛ Rx7s ЧЕРЕН	IP65	220-240V	Rx7s	1.8A
BL354g_150W	ПРОЖЕКТОР 150W МХЛ Rx7s СИВ	IP65	220-240V	Rx7s	1.8A
BL354w_150W	ПРОЖЕКТОР 150W МХЛ Rx7s БЯЛ	IP65	220-240V	Rx7s	1.8A
BL355b_250W	ПРОЖЕКТОР 250W E40 МХЛ/НАТРИЕВ ЧЕРЕН	IP65	220-240V	E40	2.15A/3 A
BL355g_250W	ПРОЖЕКТОР 250W E40 МХЛ/НАТРИЕВ СИВ	IP65	220-240V	E40	2.15A/3 A
BL356b_400W	ПРОЖЕКТОР 400W МХЛ E40 ЧЕРЕН	IP65	220-240V	E40	3.25A
BL356g_400W	ПРОЖЕКТОР 400W МХЛ E40 СИВ	IP65	220-240V	E40	3.25A
BL357b_150W	ПРОЖЕКТОР 150W E40 МХЛ/НАТРИЕВ ЧЕРЕН	IP65	220-240V	E40	1.8A
BL357g_150W	ПРОЖЕКТОР 150W E40 МХЛ/НАТРИЕВ СИВ	IP65	220-240V	E40	1.8A
BL358b_250W	ПРОЖЕКТОР 250W E40 ЖИВАЧЕН ЧЕРЕН	IP65	220-240V	E40	2.15A
BL358g_250W	ПРОЖЕКТОР 250W E40 ЖИВАЧЕН СИВ	IP65	220-240V	E40	2.15A
BL359b_400W	ПРОЖЕКТОР 400W E40 ЖИВАЧЕН ЧЕРЕН	IP65	220-240V	E40	3.25A
BL359g_400W	ПРОЖЕКТОР 400W E40 ЖИВАЧЕН СИВ	IP65	220-240V	E40	3.25A

### Характеристики:

- 1.алуминиев корпус
- 2.термозащитно стъкло
- 3.Пра (дросел+запалка)



4.Размери BL350-353-354 (350x232x85)



BL351-355-356-357-358-359 (425x400x130)

### МОНТАЖ

- 1.Моля ,изключете захранването преди да инсталирате, за да избегнете токов удар.
- 2.освободете скобите на лицевия панел и внимателно отстранете стъклото, поставете лампа във фасунгата като се уверите че лампата отговаря на поставената апаратура.
- 3.Свържете изходите на инстал.кутия към кабелите, като обърнете внимание на маркировката за заземяването.
4. Проектора се фиксира върху сгради и други съоразения със закрепващи елементи през отворите на П-образната планка



### Внимание:

- 1.Лампата трябва да се инсталира от квалифициран електротехник.



ВНОСИТЕЛ: ЕЛБИ ЛАЙТ ЕООД ГР.СОФИЯ УЛ.ГЕОРГИ РАЙЧЕВ №7 тел:02/ 962 87 00